

Fahrtrichtungswechsel

1. Gas wegnehmen
2. Wenn die Maschine zum Stillstand gekommen ist, den Fahrtrichtungsschalter in die andere Richtung betätigen.
3. Erneut Gas geben,
es ist nicht notwendig, bei jedem Fahrtrichtungswechsel das Inch - Pedal durchzutreten.

Beachten Sie bitte !

Sollte der UNI-HOFSCHEPPER umfallen oder in eine anderweitig herbeigeführte extreme Schiefelage geraten, so ist sofort der Motor abzustellen!

Nach dem Aufrichten der Maschine darf auf keinen Fall der Motor sofort gestartet werden, es kann Öl auf den Zylinderkopf gelaufen sein, sodass der Kolben nicht mehr auf den oberen Totpunkt gehen kann, hierdurch wird die Kurbelwelle beschädigt! Informieren Sie Ihre Werkstatt.

Benötigen Sie Ersatzteile, beachten Sie bitte folgende Hinweise, welche Ihnen und uns eine sofortige Zusendung erheblich vereinfachen.

Telefonische Bestellung Nummer: (0 56 33) 8 66 Fax (0 56 33) 58 85

1. Nennen Sie uns Ihren Maschinentyp und die **Fahrgestellnummer**. Ohne die Fahrgestellnummer ist es nicht möglich, die korrekten Ersatzteile für Ihre Maschine zu ermitteln und Ihnen zuzusenden.
2. Nennen Sie uns Ihre genaue Anschrift mit Telefonnummer und die gewünschte Versandart!

Ihre Fahrgestellnummer finden Sie auf dem Typenschild Ihrer Maschine oder auf dem Deckblatt Ihrer Betriebsanleitung!